

ALIMENTATORE ADATTATORE PRESA ACCENDISIGARI AUTO CASA 12V 5A PER FRIGO PORTATILE

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

130020500

8023389438068

Elcart



Descrizione Prodotto

Dotato di uscita con presa accendisigari 12Vcc, e di una potenza di ben 60W, consente di utilizzare in ambiente domestico tutte le apparecchiature, frigoriferi inclusi, alimentate a 12Vcc e normalmente utilizzate per campeggio.

Caratteristiche Prodotto:

Tensione di ingresso: 100/240 Vca

Uscita: 12 Vcc

Potenza: 60 W

Corrente max: 5 A

Note: per utilizzo domestico di prodotti alimentati 12Vcc

ISTRUZIONI OPERATIVE

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per un uso appropriato e sicuro.

Connessione:

1. Connettere inizialmente il cavo di alimentazione e successivamente inserire la spina CA nella presa sul muro. La spia LED si accenderà immediatamente..
2. Collegare il carico dell'apparecchiatura nella presa accendisigari da 12V.
3. Accendere l'apparecchio.
4. Non utilizzare apparecchi che richiedano correnti superiori a 5A.

Specifiche:

Ingresso: 100-240V 50/60Hz

Uscita: 12V CC 5A, max. 60VA

AVVERTENZE:

1. Scollegare sempre l'alimentatore dalla presa di alimentazione a muro quando non viene utilizzato.
2. Tenere a portata di mano l'alimentatore e l'apparecchio ad esso collegato in modo che sia facilmente scollegabile nel caso di eventi imprevisti.
3. Assicurarsi che nessun oggetto estraneo entri in contatto con la presa 12V e possa cortocircuitare i terminali in uscita.
4. Assicurarsi che il carico dell'apparecchiatura collegata all'alimentatore non superi la potenza massima in uscita.
5. Assicurarsi che la tensione di uscita e la potenza dell'alimentatore siano compatibili con quelle dell'apparecchio ad esso collegato. L'apparecchio collegato potrebbe danneggiarsi se soggetto a correnti o tensioni eccessive.
6. Non tentare di aprire l'unità di alimentazione.
7. Scollegatelo dalla rete elettrica quando non è in uso.

Descrizione Prodotto

Dotato di uscita con presa accendisigari 12Vcc, e di una potenza di ben 60W, consente di utilizzare in ambiente domestico tutte le apparecchiature, frigoriferi inclusi, alimentate a 12Vcc e normalmente utilizzate per campeggio.

Caratteristiche Prodotto:

Tensione di ingresso: 100/240 Vca

Uscita: 12 Vcc

Potenza: 60 W

Corrente max: 5 A

Note: per utilizzo domestico di prodotti alimentati 12Vcc

ISTRUZIONI OPERATIVE

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per un uso appropriato e sicuro.

ConneSSIONE:

1. Connettere inizialmente il cavo di alimentazione e successivamente inserire la spina CA nella presa sul muro. La spia LED si accenderà immediatamente..
2. Collegare il carico dell'apparecchiatura nella presa accendisigari da 12V.
3. Accendere l'apparecchio.
4. Non utilizzare apparecchi che richiedano correnti superiori a 5A.

Specifiche:

Ingresso: 100-240V 50/60Hz

Uscita: 12V CC 5A, max. 60VA

AVVERTENZE:

1. Scollegare sempre l'alimentatore dalla presa di alimentazione a muro quando non viene utilizzato.
2. Tenere a portata di mano l'alimentatore e l'apparecchio ad esso collegato in modo che sia facilmente scollegabile nel caso di eventi imprevisti.
3. Assicurarsi che nessun oggetto estraneo entri in contatto con la presa 12V e possa cortocircuitare i terminali in uscita.
4. Assicurarsi che il carico dell'apparecchiatura collegata all'alimentatore non superi la potenza massima in uscita.
5. Assicurarsi che la tensione di uscita e la potenza dell'alimentatore siano compatibili con quelle dell'apparecchio ad esso collegato. L'apparecchio collegato potrebbe danneggiarsi se soggetto a correnti o tensioni eccessive.
6. Non tentare di aprire l'unità di alimentazione.
7. Scollegatelo dalla rete elettrica quando non è in uso.