

Radiocomando Originale Genius 4 Tasti - 868 MHz

KILO TX4

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

52510040

8023389405756

GBC



Descrizione Prodotto

Telecomando rolling code 4 canali originale TX4 868 JLC FAAC GENIUS KILO per automazione cancelli.

Duplicazione

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER funzionante.

MASTER: premendo qualsiasi tasto di un TX master, il led effettua un lampeggio prima di accendersi a luce fissa.

SLAVE: premendo qualsiasi tasto di un TX slave, il led si accende subito a luce fissa. Lo slave non è in grado di memorizzare nuovi telecomandi.

ATTENZIONE: effettuando l'operazione di codifica se premete per primo sui tasti del nuovo telecomando, rischiate di annullare il vecchio!

Su una superficie piana, mettere un telecomando MASTER già in servizio e il Vostro nuovo telecomando testa contro testa.

Premere allo stesso tempo sui pulsanti P1 e P2 del telecomando master e rilasciarli quando il led lampeggia.

In seguito, sempre sul telecomando master, premere e mantenere premuto uno dei tasti.

Premere sullo stesso tasto del nuovo telecomando e mantenerlo premuto.

Attendere che la spia luminosa del vostro nuovo telecomando lampeggi due volte e si spenga, il che sta a significare il buon esito della programmazione. Rilasciare i tasti.

Nota: nella confezione del telecomando sono contenute le spiegazioni dettagliate.

Caratteristiche Prodotto

N° tasti: 4

Frequenza: 868,35 MHz

Tipologia: Rolling Code

Descrizione Prodotto

Telecomando rolling code 4 canali originale TX4 868 JLC FAAC GENIUS KILO per automazione cancelli.

Duplicazione

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER funzionante.

MASTER: premendo qualsiasi tasto di un TX master, il led effettua un lampeggio prima di accendersi a luce fissa.

SLAVE: premendo qualsiasi tasto di un TX slave, il led si accende subito a luce fissa. Lo slave non è in grado di memorizzare nuovi telecomandi.

ATTENZIONE: effettuando l'operazione di codifica se premete per primo sui tasti del nuovo telecomando, rischiate di annullare il vecchio!

Su una superficie piana, mettere un telecomando MASTER già in servizio e il Vostro nuovo telecomando testa contro testa.

Premere allo stesso tempo sui pulsanti P1 e P2 del telecomando master e rilasciarli quando il led lampeggia.

In seguito, sempre sul telecomando master, premere e mantenere premuto uno dei tasti.

Premere sullo stesso tasto del nuovo telecomando e mantenerlo premuto.

Attendere che la spia luminosa del vostro nuovo telecomando lampeggi due volte e si spenga, il che sta a significare il buon esito della programmazione. Rilasciare i tasti.

Nota: nella confezione del telecomando sono contenute le spiegazioni dettagliate.

Caratteristiche Prodotto

N° tasti: 4

Frequenza: 868,35 MHz

Tipologia: Rolling Code