

Telecomando Di Ricambio Per Tutti i TV LG

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

JL1718

8023389739387

GBC



Descrizione Prodotto

Telecomando di ricambio per TV LG. Comanda tutte le funzioni. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso.

Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie.

Caratteristiche Prodotto

Numero apparecchi: 1

Apparecchi controllabili: TV LG

Comanda: Comanda tutte le funzioni

Funzioni: Menu, Av, Televideo, Colore

Marche: Funziona con tutti i modelli SAMSUNG

Tipo di programmazione: Nessuna

programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso

Batterie: 2x 1,5 V - AAA (incluse)

Codice memorizzato: Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie

Descrizione Prodotto

Telecomando di ricambio per TV LG. Comanda tutte le funzioni. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso.

Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie.

Caratteristiche Prodotto

Numero apparecchi: 1

Apparecchi controllabili: TV LG

Comanda: Comanda tutte le funzioni

Funzioni: Menu, Av, Televideo, Colore

Marche: Funziona con tutti i modelli SAMSUNG

Tipo di programmazione: Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso

Batterie: 2x 1,5 V - AAA (incluse)

Codice memorizzato: Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie