

## Telecomando Universale Per Condizionatori 1000 Codici

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

**AIRCO**  
8054242080230  
Superior Electronics



### Descrizione Prodotto

Compatibile con tutti i telecomandi originali.  
Telecomando universale per condizionatori d'aria. Compatibile con tutti i telecomandi originali

Due modalità di programmazione: manuale o automatica

Accensione e spegnimento del condizionatore programmabili

Tasti dedicati per le funzioni di riscaldamento ("Fast Hot" – 27° C) e raffrescamento ("Fast Cool" – 21° C)

### Ricerca Automatica

Tenere premuto il tasto "SET" per circa 3 secondi fino a quando il codice lampeggia sul display in basso a destra.

Premere di nuovo il pulsante "SET", rilasciare il pulsante subito dopo, i codici inizieranno ad andare avanti quando il Condizionatore d'Aria emette un BIP premere subito 2 volte ok per registrare l'impostazione del codice esatto.

Controllare le funzioni del telecomanda. Se funzionano in modo appropriato, la configurazione ha avuto successo, altrimenti vi preghiamo di ripetere i passi 1-2-3 o provare.

### Caratteristiche Prodotto

Non si perde il codice quando si sostituiscono le batterie

1000 Codici

Alimentazione: 2 x 1,5V – AAA (incluse)

Dimensioni: 15,0 x 5,0 x 2,0 cm

69 g

### Descrizione Prodotto

Compatibile con tutti i telecomandi originali.

Telecomando universale per condizionatori d'aria. Compatibile con tutti i telecomandi originali

Due modalità di programmazione: manuale o automatica

Accensione e spegnimento del condizionatore programmabili

Tasti dedicati per le funzioni di riscaldamento ("Fast Hot" – 27° C) e raffrescamento ("Fast Cool" – 21° C)

### Ricerca Automatica

Tenere premuto il tasto "SET" per circa 3 secondi fino a quando il codice lampeggia sul display in basso a destra.

Premere di nuovo il pulsante "SET", rilasciare il pulsante subito dopo, i codici inizieranno ad andare avanti

quando il Condizionatore d'Aria emette un BIP premere subito 2 volte ok per registrare l'impostazione del codice esatto.

Controllare le funzioni del telecomanda. Se funzionano in modo appropriato, la configurazione ha avuto successo, altrimenti vi preghiamo di ripetere i passi 1-2-3 o provare.

### Caratteristiche Prodotto

Non si perde il codice quando si sostituiscono le batterie

1000 Codici

Alimentazione: 2 x 1,5V – AAA (incluse)

Dimensioni: 15,0 x 5,0 x 2,0 cm

69 g