ALIMENTATORE ADATTATORE PRESA ACCENDISIGARI AUTO CASA 12V 5A PER FRIGO PORTATILE

130020500 8023389438068

Flcai

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462



Descrizione Prodotto

Dotato di uscita con presa accendisigari 12Vcc, e di una potenza di ben 60W, consente di utilizzare in ambiente domestico tutte le apparecchiature, frigoriferi inclusi, alimentate a 12Vcc e normalmente utilizzate per campeggio.

Caratteristiche Prodotto:

Tensione di ingresso: 100/240 Vca

Uscita: 12 Vcc Potenza: 60 W Corrente max: 5 A

Note: per utilizzo domestico di prodotti

alimentati 12Vcc

ISTRUZIONI OPERATIVE

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per un uso appropriato e sicuro.

Connessione:

- 1. Connettere inizialmente il cavo di alimentazione e successivamente inserire la spina CA nella presa sul muro. La spia LED si accenderà immediatamente..
- 2. Collegare il carico dell'apparecchiatura nella presa accendisigari da 12V.
- 3. Accendere l'apparecchio.
- 4. Non utilizzare apparecchi che richiedano correnti superiori a 5A.

Specifiche:

Ingresso: 100-240V 50/60Hz Uscita: 12V CC 5A, max. 60VA

AVVERTENZE:

- Scollegare sempre l'alimentatore dalla presa di alimentazione a muro quando non viene utilizzato.
- 2. Tenere a portata di mano l'alimentatore e l'apparecchio ad esso collegato in modo che sia facilmente scollegabile nel caso di eventi imprevisti.
- 3. Assicurarsi che nessun oggetto estraneo entri in contatto con la presa 12V e possa cortocircuitare i terminali in uscita.
- 4. Assicurarsi che il carico dell'apparecchiatura collegata all'alimentatore non superi la potenza massima in uscita.
- 5. Assicurarsi che la tensione di uscita e la potenza dell'alimentatore siano compatibili con quelle dell'apparecchio ad esso collegato. L'apparecchio collegato potrebbe danneggiarsi se soggetto a correnti o tensioni eccessive.
- 6. Non tentare di aprire l'unita di alimentazione.
- Scollegatelo dalla rete elettrica quando non è in uso.

Descrizione Prodotto

Dotato di uscita con presa accendisigari 12Vcc, e di una potenza di ben 60W, consente di utilizzare in ambiente domestico tutte le apparecchiature, frigoriferi inclusi, alimentate a 12Vcc e normalmente utilizzate per campeggio.

Caratteristiche Prodotto:

Tensione di ingresso: 100/240 Vca

Uscita: 12 Vcc Potenza: 60 W Corrente max: 5 A

Note: per utilizzo domestico di prodotti alimentati 12Vcc

ISTRUZIONI OPERATIVE

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per un uso appropriato e sicuro.

Connessione:

- 1. Connettere inizialmente il cavo di alimentazione e successivamente inserire la spina CA nella presa sul muro. La spia LED si accenderà immediatamente..
- 2. Collegare il carico dell'apparecchiatura nella presa accendisigari da 12V.
- 3. Accendere l'apparecchio.
- 4. Non utilizzare apparecchi che richiedano correnti superiori a 5A.

Specifiche:

ingresso: 100-240V 50/60Hz Uscita: 12V CC 5A, max. 60VA

AVVERTENZE:

- 1. Scollegare sempre l'alimentatore dalla presa di alimentazione a muro quando non viene utilizzato.
- 2. Tenere a portata di mano l'alimentatore e l'apparecchio ad esso collegato in modo che sia facilmente scollegabile nel caso di eventi imprevisti.
- 3. Assicurarsi che nessun oggetto estraneo entri in contatto con la presa 12V e possa cortocircuitare i terminali in uscita.
- 4. Assicurarsi che il carico dell'apparecchiatura collegata all'alimentatore non superi la potenza massima in uscita.
- 5. Assicurarsi che la tensione di uscita e la potenza dell'alimentatore siano compatibili con quelle dell'apparecchio ad esso collegato. L'apparecchio collegato potrebbe danneggiarsi se soggetto a correnti o tensioni eccessive.
- 6. Non tentare di aprire l'unita di alimentazione.
- 7. Scollegatelo dalla rete elettrica quando non è in uso.