

Telecomando Originale Per Tutti i Decoder Sky Q

info@elettronicadefilippo.it

Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

TLCSKYQ

8716184072093

Sky



Descrizione Prodotto

Telecomando Originale Sky Q Per Tutti i Decoder Sky Q

Questo Telecomando Contiene Software Aggiornato Per Garantire La Compatibilità Con Tutti i Decoder Sky Q

Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

Abbinamento Con Il Tuo Decoder Sky Q

La configurazione dei [telecomandi Sky Q](#) è un'operazione molto semplice e veloce. Procedi come segue:

premi il tasto **Home**;

vai su **Impostazioni ? Configura**;

seleziona il tuo **telecomando Sky Q**

segui le **istruzioni a video** per terminare la configurazione.

Se non risolvi, prova ad **azzerare le impostazioni precedentemente configurate del telecomando Sky**:

Digita contemporaneamente i tasti 7 e 9 fino a quando il led del telecomando lampeggia due volte.

Per completare la riconfigurazione **premi contemporaneamente i tasti 1 e 3** fino a quando il led del telecomando lampeggia due volte e segui quindi i passi suggeriti a video Oppure premi il **tasto Home**, vai su

Impostazioni ? Configura, seleziona il tuo telecomando Sky Q e segui le istruzioni a video.

Se disponi di un impianto **Home Theatre**, puoi impostare il telecomando nello stesso modo, per regolarne il volume o disattivarne l'audio.

Descrizione Prodotto

Telecomando Originale Sky Q Per Tutti i Decoder Sky Q

Questo Telecomando Contiene Software Aggiornato Per Garantire La Compatibilità Con Tutti i Decoder Sky Q

Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)

Abbinamento Con Il Tuo Decoder Sky Q

La configurazione dei [telecomandi Sky Q](#) è un'operazione molto semplice e veloce. Procedi come segue:

premi il tasto **Home**;

vai su **Impostazioni ? Configura**;

seleziona il tuo **telecomando Sky Q**

segui le **istruzioni a video** per terminare la configurazione.

Se non risolvi, prova ad **azzerare le impostazioni precedentemente configurate del telecomando Sky**:

Digita contemporaneamente i tasti 7 e 9 fino a quando il led del telecomando lampeggia due volte.

Per completare la riconfigurazione **premi contemporaneamente i tasti 1 e 3** fino a quando il led del telecomando lampeggia due volte e segui quindi i passi suggeriti a video

Oppure premi il **tasto Home**, vai su **Impostazioni ? Configura**, seleziona il tuo telecomando Sky Q e segui le istruzioni a video.

Se disponi di un impianto **Home Theatre**, puoi impostare il telecomando nello stesso modo, per regolarne il volume o disattivarne l'audio.