Telecomando Di Ricambio Per Tutti i TV LG

info@elettronicadefilippo.it
Acquisti online: 081 210318 - Vendita in negozio: 081 450388 - Whatsapp 338 22 89 462

JL1718
8023389739387
GBC

Descrizione Prodotto
Telecomando di ricambio per TV LG. Comanda tutte le funzioni. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso.
Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie.
Caratteristiche Prodotto
Numero apparecchi: 1
Apparecchi controllabili: TV LG
Comanda: Comanda tutte le funzioni
Funzioni: Menu, Av, Televideo, Colore
Marche: Funziona con tutti i modelli SAMSUNG
Tipo di programmazione: Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
Batterie: 2x 1,5 V - AAA (incluse)
Codice memorizzato: Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie

Descrizione Prodotto
Telecomando di ricambio per TV LG. Comanda tutte le funzioni. Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso.
Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie.
Caratteristiche Prodotto
Numero apparecchi: 1
Apparecchi controllabili: TV LG
Comanda: Comanda tutte le funzioni
Funzioni: Menu, Av, Televideo, Colore
Marche: Funziona con tutti i modelli SAMSUNG
Tipo di programmazione: Nessuna programmazione necessaria, basta inserire le batterie ed è pronto all'uso
Batterie: 2x 1,5 V - AAA (incluse)
Codice memorizzato: Non perde la memoria durante la sostituzione delle batterie